

## Raumfühler und Fernbedienung RFF25



### Funktion:

Die Fernbedienung besitzt außer dem Fühlerelement noch eine Feinkorrektur mit der die an der Steuerung eingegebene Raumtemperatur um plus/minus 3 °C verändert werden kann.

Wahlschalter für den jeweiligen Heizkreis:

**Normal** (Uhr - nach Zeitprogramm)

**Heizen** (Sonne - dauernd auf Tag-Solltemperatur)

**Absenken** (Mond - Heizkreis aus, sofern die Nacht aus AT nicht unterschritten wird, sonst wird auf die Soll. Nacht Temperatur geregelt.

Damit die Betriebsarten Umschaltung funktioniert, muss an der Kesselsteuerung auf Programm **Normal** gestellt sein.

Im Menü Heizkreis können über den Parameter „**Raumeinfluss**“ folgende Einstellungen getroffen werden:

<b>T 1 °C</b>	wird die Soll-Raumtemperatur um 1 °C überschritten, wird die HK-Pumpe abgeschaltet
<b>T 2 °C</b>	wird die Soll-Raumtemperatur um 2 °C überschritten, wird die HK-Pumpe abgeschaltet
<b>T 3 °C</b>	wird die Soll-Raumtemperatur um 3 °C überschritten, wird die HK-Pumpe abgeschaltet
<b>Aus</b>	kein Raumeinfluss
<b>0% Raumeinfluss</b>	-----Regelung 100% nach Außentemperatur
<b>25% Raumeinfluss</b>	-----Regelung 25% Raumeinfluss-75% nach Außentemperatur
<b>50% Raumeinfluss</b>	-----Regelung 50% nach Raumeinfluss-50% nach Außentemperatur
<b>75% Raumeinfluss</b>	-----Regelung 75% nach Raumeinfluss-25% nach Außentemperatur
<b>100% Raumeinfluss</b>	----Regelung 100% nach Raumeinfluss

### Anschluss:

Knopf nach vorne abziehen, Befestigungsschraube lösen und Gehäuse abnehmen.  
Klemme 1 und 2 anklemmen (Kabel 2x0,75).

### Montageort:

Fernbedienung in einer Höhe von 1m-1,5m an einer Innenwand montieren. Der zweckmäßigste Raum ist dort, in dem sich die Bewohner am häufigsten aufhalten. In diesem Raum dürfen die Heizkörper nicht mit Thermostatventilen versehen sein.  
Fernbedienung mit Raumeinfluss **nicht** im Bereich starker Sonneneinstrahlung oder im Einflussbereich eines Kachelofens montieren.